Rufumleitung zuaktivieren 2 löschen 0 Türsprechstelle anrufen (nur AS 19, AS 31) ----3 3 Türruf umleiten (nur AS 19, AS 31) — 5 3 = einschalten 4 2 = ausschalten Tür öffnen (nur AS 19, AS 31) 3 3 **Nur vom Haupttelefon 11** ISDN-Anrufweiterschaltung einschalten 1 = ständig 2 = bei Nichtmelden ( BBB MSN-Index) BBB Kurzwahlziel 3 = bei Besetzt 4 = Gassenbesetzt löschen 9

ldentnr. 522 910 Änderung und Irrtum vorbehalten. Printed in Germany 0997

4

AGFEO GmbH & Co. KG Gaswerkstr. 8 D-33647 Bielefeld Technische Hotline: 0190-570122 Internet: http://www.agfeo.de

Der Umwelt zuliebe - 100% Altpapier

## AS 14, AS 19, AS 31



## Kurzbedienungsanleitung für Nebenstellen

Extern anruten ————					
÷ 0 # 1	Î		J		Automatische Amtsholung (Variante 2 o. 3)
Extern anrufen und bestimmte MSI	N bele	gen			
* 4 8 ( * MSN-Index)		J			
Wählleitung reservieren ————					
	<b>*</b>				
Intern anrufen					
÷	$ \bigcirc \hspace{15cm} ^{ \uparrow \hspace{15cm} \uparrow \hspace{15cm} }$	*		J	Automatische Amtsholung (Variante 2)
Rufnummern um intern anzurufen					
	: 11, 12	, 13, 14,	15, 16,	17, 1	8 <b>AS 14:</b> 11, 12, 13, 14
Coderufe an alle 10, 20					
Coderufe für Funkzellen 51, 52, 53, 54	ļ				
Externruf/Türruf heranholen ———					
<ul><li>♠</li><li>6</li><li>∂</li></ul>					
Anrufbeantwortergespräch überne	hmen				
internrufnummer Anrufbeantworter	R	6	J		
Weitergabe ohne Ankündigung—					
Zentrale Kurzwahl —————					
$\uparrow$ $\boxed{7}$ $\boxed{0}$ $\boxed{0}$ bis $\boxed{8}$	9	9	J		
Rückfrage / Makeln —————					
	J	\$	((A)))	Î	) ···



