

Standard-VoIP-Telefon

COMfortel® 1200 IP



Funktionen und Rufnummern speichern



Die **Funktionstasten** (3 bis 10 von oben) neben dem Beschriftungsschild sind programmierbare Tasten z. B. für Zielwahl oder die Bedienung von Telefonfunktionen. Die LED zeigt den Status der Funktion an.

Um die Funktion durchzuführen, drücken Sie die Taste.

Funktionen bearbeiten

1. Drücken Sie die **Menütaste** und öffnen Sie das Menü **Funktionseinstellung**.
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion.

Einstellungen bearbeiten

1. Drücken Sie die **Menütaste** und öffnen Sie das Menü **Systemeinstellungen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.



Der Menüführung folgen

Drücken Sie die anschließend aufgeführten Tasten des Telefons zum Ausführen der im Display angezeigten Funktionen.

Die Texte und Symbole im Display ändern sich bei einer Aktion und zeigen die im aktuellen Zustand möglichen Funktionen an.

Blättern

Drücken Sie die **Pfeiltasten** oben oder unten zum Blättern durch das Menü.

Menüpunkt wählen

Drücken Sie die **OK-Taste** zum Öffnen des nächsten Menüs.

Zurück

Drücken Sie die **Zurücktaste** zum Zurückkehren zur vorhergehenden Menüebene.

Ändern



Drücken Sie die **OK-Taste** zum Ändern der Einstellung (aktuelle Einstellung: ●).

Bestätigen

Drücken Sie die **OK-Taste** zum Übernehmen der vorgenommenen Einstellungen.

Makeln



Drücken Sie während eines Rückfragegesprächs die **Line-Tasten** (Funktionstasten 1 und 2 von oben) neben dem Beschriftungsschild zum Wechseln des aktiven Gesprächspartners (Gesprächspartner aktiv: Line-Taste leuchtet grün, Gesprächspartner inaktiv: Line-Taste blinkt grün).

Alternativ können Sie durch Drücken der **Pfeiltasten** links oder rechts und anschließendes Drücken der **OK-Taste** zwischen den Gesprächspartnern wechseln (Gesprächspartner aktiv: **Sprechen**, Gesprächspartner inaktiv: **Halten**).

Menüs schließen



Mit der **Home-Taste** schließen Sie das geöffnete Menü. Nicht korrekt beendete Einstellungen werden nicht gespeichert.

Menüs öffnen



Über die **Menütaste** öffnen Sie das Hauptmenü mit folgenden Menüs:

Im Menü **Sprache** können Sie die Sprache des Telefons einstellen.

Im Menü **Funktionseinstellung** können Sie Funktionen des Telefons ein-/ausschalten bzw. einrichten.

Im Menü **Anrufliste** können Sie die Anrufliste anzeigen.

Im Menü **Telefonbuch** können Sie das Telefonbuch anzeigen.

Im Menü **Nachrichten** können Sie SIP-Nachrichten senden und empfangen.

Im Menü **Systemeinstellungen** können Sie das Telefon einrichten.

Im Menü **Status anzeigen** können Sie den Status des Telefons anzeigen.

Im Menü **Diagnose** können Sie die Diagnosefunktionen durchführen.

Zurück, Aktion beenden



Mit der **Zurücktaste** kehren Sie in das zuletzt geöffnete Menü zurück und beenden die derzeitige Aktion.

Löschen



Mit der **Löschtaste** löschen Sie bei der Rufnummern- und Texteingabe das letzte Zeichen vor der Schreibmarke. Halten der Taste löscht die gesamte Eingabe.

Stummschalten



Mit der **Mikrofontaste** schalten Sie während eines Gespräches das Mikrofon aus und wieder ein.

Die LED der Taste leuchtet rot, sobald das Mikrofon ausgeschaltet ist.

Freisprechen



Mit der **Lautsprechertaste** leiten Sie Gespräche ohne Hörerabheben (Freisprechen) ein und beenden diese.

Während eines bestehenden Gespräches über den Hörer schalten Sie mit der **Lautsprechertaste** das Freisprechen ein und den Hörer aus.

Die LED der Taste leuchtet rot, sobald das Freisprechen eingeschaltet ist.

Lautstärke ändern



Mit der **Plus- und Minustaste** erhöhen/verringern Sie die Lautstärke der Klingel, des Hörers oder Lautsprechers – abhängig vom Betriebszustand.

Freisprechen



Mit der **Hook-Taste** leiten Sie Gespräche ohne Hörerabheben (Freisprechen) ein und beenden diese.

Telefonbuch und Anrufliste öffnen



Mit der **Telefonbuchtaste** öffnen Sie das Telefonbuch und die Anrufliste.

Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag, drücken Sie die **OK-Taste**, blättern Sie zu **Wählen** und drücken Sie die **OK-Taste**.

Anrufliste und Nachrichtenliste der Voicemailbox öffnen



Mit der **Nachrichtentaste** öffnen Sie die Anrufliste und die Nachrichtenliste der Voicemailbox (SIP-Anbieter).

Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag, drücken Sie die **OK-Taste**, blättern Sie zu **Wählen** und drücken Sie die **OK-Taste**.

Die LED der Taste weist auf neue (LED blinkt) oder bereits eingesehene (LED leuchtet) Anrufe hin.

Wahlwiederholungsliste öffnen



Mit der **Wahlwiederholungstaste** öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit den letzten gewählten Rufnummern.

Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag, drücken Sie die **OK-Taste**, blättern Sie zu **Wählen** und drücken Sie die **OK-Taste**.

Rückfrage einleiten



Mit der **R-Taste** leiten Sie während eines Gespräches Rückfrage oder Vermitteln ein.
