

## Wichtige Hinweise zu Headsets

Stand 26.6.2013

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu passenden Headsets unbedingt direkt an den jeweiligen Headset-Hersteller bzw. an dessen Fachhandelspartner.

Die Tiptel.com GmbH kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Unterlagen übernehmen.

Diese Unterlagen ersetzen nicht eine fachlich kompetente Beratung durch den Anbieter.

Änderungen und Modellwechsel vorbehalten.

### Liste aller Tiptel-Produkte mit Headset-Unterstützung

Geräte, an denen lediglich ein Headset über die Hörschnittstelle (mit Umschalter) angeschlossen werden kann und der Hörer auch noch abgehoben und aufgelegt werden muss, sind nicht aufgeführt.

Die aufgeführten Geräte verfügen mindestens über eine Taste zur Gesprächsannahme bzw. zum Auflegen, entweder geschieht dies über die Freisprechtaste (gekennzeichnet mit FR) oder über eine eigene Headset-Taste (HT).

Geräte mit einer zusätzlichen DHSG-Schnittstelle (auch unter EHS bekannt) sind entsprechend gekennzeichnet.

Achtung: Der gleichzeitige Anschluß eines schnurgebundes Headsets UND ein DHSG-Headsets an entsprechenden Geräten ist nicht möglich (auch wenn die Geräte zwei Buchsen besitzen).

### Kategorie A

Telefone mit Anschluss eines Headsets über Umschalter Handset/Headset bzw. direkt an Stelle des Handsets (Westernbuchse 4P4C)

Belegung Siemens (spiegelverkehrt zur Standard-Belegung)

(HT): tiptel 290 ISDN

(HT): tiptel 291 ISDN/Mailbox

(HT): tiptel 292 ISDN/CTI

(HT): tiptel 293 ISDN/CTI/Mailbox

(HT): tiptel 83 System So

(HT): tiptel 83 System Upo

(HT): tiptel 2020

(HT): tiptel 2030

(FR): tiptel ergoVoice S

(FR): tiptel ergoVoice C

(FR): tiptel ergoVoice CR

(FR): tiptel Ergophone C

(FR): tiptel Ergophone CR

## Kategorie B

Geräte mit Anschluss eines Headset über eigene Headsetbuchse Western 4P4C bzw. DHSG (Western 8P8C), wo aufgeführt.

Belegung Siemens (spiegelverkehrt zur Standard-Belegung)

(--): tiptel 570 (Profi-Anrufbeantworter), beim Einstecken eines Headsets werden Lautsprecher und Mikrofon automatisch abgeschaltet ("Stille Wiedergabe")

(FR): tiptel 160

(FR): tiptel 160iS

(HT): tiptel IP 280

(HT): tiptel IP 284 (DHSG nur mit optionalem Adapter EHS36)

(HT): tiptel IP 286 (DHSG nur mit optionalem Adapter EHS36)

(HT): tiptel 3110 (+DHSG-Buchse, Rufannahme/Auflegen auch am Funk-Headset möglich)

(HT): tiptel 3120 (+DHSG-Buchse, Rufannahme/Auflegen auch am Funk-Headset möglich)

(HT): tiptel 3130 (+DHSG-Buchse, Rufannahme/Auflegen auch am Funk-Headset möglich)

## Kategorie C

Telefone mit Anschluss eines Headset über eigene Headsetbuchse Western 4P4C bzw DHSG (Western 8P8C), wo aufgeführt.

Belegung Standard

(HT): tiptel 83 VoIP

(HT): tiptel 85 System So (+DHSG-Buchse, Rufannahme/Auflegen am Funk-Headset oder am Gerät möglich)

(HT): tiptel 85 System Upo (+DHSG-Buchse, Rufannahme/Auflegen am Funk-Headset oder am Gerät möglich)

(FR): tiptel 275 (+DHSG-Buchse, Rufannahme/Auflegen am Funk-Headset, am Gerät nicht möglich, FR nur für konventionelle Headsets)

(FR): tiptel 274 (+DHSG-Buchse, Rufannahme/Auflegen am Funk-Headset, am Gerät nicht möglich, FR nur für konventionelle Headsets)

(FR): tiptel 272

(FR): tiptel 1010

(FR): tiptel 1020

## Kategorie D

DECT-Telefone mit 2,5 mm - Klinkenbuchse

tiptel easyDECT XL2

tiptel ergoVoice XL3

tiptel DECT-Z 3040 (baugleich KIRK 3040)

tiptel DECT-Z 4040 (baugleich KIRK 4040)