



Kennzifferprozeduren für die AGFEO AS 40

Standard Funktionen

Anklopfen / Rückruf einleiten	* 1 9
Weitergabe extern	* 2 0
Trennen (Anklopfen abweisen, evtl. Trennen des 1. Gespräches !!!)	* 2 1
Gespräch parken bzw. ausparken (in der Anlage, nicht ISDN)	* 2 2
ISDN-Rückruf einleiten (CCBS)	* 2 2
Gezieltes heranholen (mm=Internrufnummer, m=0 Extern global (wie bei *8))	* 2 6 mm
Amtsleitung reservieren	* 2 9
Kurzwahl (nnn=Kurzwahlindex)	* 3 nnn
Vanity-Kurzwahl (abc= Name des TB-Eintrages in Vanity-Notation)	* 3 * abc
Gruppe Login/out (mm=Internrufnummer, n=0 Login; n=1 Logout)	* 4 0 mmn
Fremdwahl für alle n=0,1 nicht erlaubt,erlaubt	* 4 1 2 1 n
Fremdwahl erlaubt für nn = Internnummer	* 4 1 2 2 nn
Fremdwahl CTI pro Port n=0,1 nicht erlaubt,erlaubt	* 4 1 3 n
Fremdwahl mit Headset n=0,1 aus/ein	* 4 1 4 n
LCR für Internrufnummer (n=0 aus, n=1 ein)	* 4 2 n
Anrufschatz(m=1 prim.RufNr, m=2 sek.RufNr, m=0 prim.+sek.RufNr n=1 Internanrufe, n=2 Externanrufe, n=3 alle Anrufe, n=0 Schutz aus)	* 4 3 mn
Gebühren für das letzte Gespräch nachsenden	* 4 4
Raumüberwachung vorbereiten	* 4 5

Kennzifferprozeduren für die AGFEO AS 40

Standard Funktionen

Busy on busy (m=0 aus, m=1 ein nnn=Rufnr.)	* 4 6 m n n n
Durchsage zum Systel (nn = Internnr. des Systels, nn = 00 Durchsage zu allen Systels)	* 4 8 n n
Ansage über Audiomodul	* 4 9
Automatische Wahl (n=0 aus, n=1 ein)	* 5 0 n
Automatische Amtsholung (n=0 aus , n=1 automatisch mit intern,)	* 5 1 n
Gebührenimpuls (n=0 aus, n=1 ein)	* 5 2 n
Anrufvariante (m=0 Tag, m=1 Nacht, nnn=Rufnr)	* 5 3 m n n n #
Anrufvariante (m=2 für alle Tag, m=3 für alle Nacht)	* 5 3 m
Anrufvariante (m=4 Tfe-Tag, m=5 Tfe-Nacht, nn=Internrufnr. Tfe)	* 5 3 m n n #
RWS (m=0 aus, m=1 ein , nnn=Rufnummer, m=2 für alle aus, m=3 für alle ein)	* 5 4 m (n n n #)
Anklopfschutz (m=0 aus, m=1 ein , n=1 prim.RufNr, n=2 sek.RufNr, n=0 prim.+sek.RufNr)	* 5 5 m n
Telefoncode ausschalten (xxxx= Telefoncode)	* 5 6 0 x x x x
Telefoncode einschalten	* 5 6 1
Umleitung von einschalten (nn Internrufnr.)	* 5 7 1 n n
Umleitung von ausschalten	* 5 7 0
Umleitung zu für Internrufnr. ausschalten (nn= Internrufnr.)	* 5 8 0 n n
Umleitung zu einschalten (m=1 ständig, m=2 bei besetzt, m=3 bei Nichtmelden n =1 Externziel, n =2 Internziel, n =3 Kurwahlziel, ii= Internrufnr, xxx Umleitungsziel(Rufnr. oder Telefonbuch))	* 5 8 m n i i x x x

Kennzifferprozeduren für die AGFEO AS 40

Standard Funktionen

Anrufbeantworter (mm=Interntnummer,
n : 0==Aus,1==Hinweis,2==Ansage)

* 5 9 mmn

ISDN Halten

* 6 0

Konferenz

* 6 1

Rufnummernübermittlung mit führender 0 für
Amtsholung auf internen S0 (n = 0 aus, n = 1 ein)

* 6 2 n

ISDN Anrufweitschaltung ausschalten
xxx=umgeleitete Rufnummer

* 6 3 0 xxx

ISDN Anrufweitschaltung löschen(entweder
aktive oder erste gefundene mit der MSN)
m = MSN

* 6 3 3 m

ISDN Anrufweitschaltung (m=3 ständig,
m=4 bei besetzt, m=5 bei Nichtmelden n=1
xxx=umzuleitende Rufnummer,yyy=Zielrufnummer
n=2 xxx=umzuleitende Rufnummer,
yyy=Kurzwahlindex auf Ziel (im Telefonbuch)

* 6 mnxxx # yyy (#)

Telefoncode löschen (xxxx = Telefoncode)

* 6 6 0 xxx

Telefoncode programmieren (aaaa = alter Telefon-
code, nnnn= neuer Telefoncode)

* 6 6 1 aaaannnn

ISDN Übermittlung der Rufnr zum Anrufer
(n=0 aus, n=1 ein)

* 6 7 n

ISDN Übermittlung der Rufnr zum Angerufenen
(n=0 aus, n=1 ein)

* 6 8 n

Sonderwähltonfunktionen deaktivieren

* 6 9

Uhrzeit stellen

* 7 3 8 1 hhmm

Datum stellen

* 7 3 8 2 ddmmjj

Anrufbeantworter (mm=Interntnummer,
n : 0==Aus,1==Hinweis,2==Ansage)

* 7 4 0 mmn

Externruf heranholen / anklopfenden Abfragen

* 8

Kennzifferprozeduren für die AGFEO AS 40

Programmierung

Programmiermodus beenden	* 7 0 0
1. Dekade der Internnummern festlegen (n=1..5)	* 7 0 2 ⁿ
Direktrufnummer löschen	* 7 0 3 0
Direktrufnummer programmieren (xxx = Direktrufnummer)	* 7 0 3 1 ^{xxx}
Programmiermodus starten (xxxx optionaler Einrichtcode)	* 7 0 5 ^(xxxx)
Auslieferungszustand wiederherstellen (danach wird die Anlage neu gestartet!!!)	* 7 0 9
Telefonbuch-Rufnummer löschen(nnn=Kurzwahlindex)	* 7 1 0 ⁿⁿⁿ
Telefonbuch-Rufnummer speichern (nnn=Kurzwahlindex, xxx Rufnummer)	* 7 1 1 ^{nnnxxx}
Wartemusik festlegen (n=0 kein MoH, n=1 interne MoH, n=2 externe MoH)	* 7 2 ⁿ
Ortskennzahl (xx=Kennzahl)	* 7 2 3 ^{xx} #
Automatische Wahl Rufnummer löschen	* 7 2 4 0
Automatische Wahl Rufnummer programmieren (xxx Rufnr.)	* 7 2 4 1 ^{xxx}
Codenr. Schaltbox löschen	* 7 2 5 0
Codenr. Schaltbox programmieren (xxxx = Schaltboxcode)	* 7 2 5 1 ^{xxxx}
Einrichtcode löschen(=2580 eintragen und deaktivieren)	* 7 2 6 0
Einrichtcode programmieren (xxxx = Einrichtcode)	* 7 2 6 1 ^{xxxx}
Gebührencode löschen	* 7 2 8 0
Gebührencode programmieren (xxxx = Gebührencode)	* 7 2 8 1 ^{xxxx}
Notrufnummer 1 (n=0 löschen , n=1 programmieren xxx=Rufnummer)	* 7 2 9 1 ^{n(xxx)}

Kennzifferprozeduren für die AGFEO AS 40

Programmierung

Notrufnummer 2 (n=0 löschen , n=1 programmieren xxx=Rufnummer)	* 7 2 9 2 n(xxx)
Automatische Wahl Rufnummer (n=0 löschen , n=1 programmieren xxx=Rufnummer)	* 7 2 9 3 n(xxx)
Direktrufnummer (n=0 löschen , n=1 programmieren xxx=Rufnummer)	* 7 2 9 4 n(xxx)
Externberechtigung programmieren (mm=Internnr., n=1 unbegrenzt, n=2 Inland, n=3 Nahbereich, n=4 Ortsbereich, n=5 Halbamt)	* 7 3 0 mmn
Externzugang für Teilnehmer programmieren (m=0 gesperrt, nn=Internnr., xxx= Rufnr m=1 berechtigt, nn=Internnr., xxx= Rufnr m=2 bevorzugt, nn=Internnr., xxx= Rufnr , m=3 alle gesperrt, nn=Internnr., m=4 alle berechtigt , nn=Internnr.,)	* 7 3 1 mnnxxx
Rufart für MSN-Einstellen (xxx=Rufnummer, n=0 normaler Amtruf, n=1..4 Coderufe)	* 7 3 2 xxx# n
Bevorzugter Externzugang für Teilnehmer programmieren (nn=Internnr., xxx= Rufnr)	* 7 3 3 nnnxxx
Parken mit Kennziffer (n=0,1 aus,ein)	* 7 3 5 n
Reset	* 7 3 4
Anrufliste (m=0 aus, m=1 mit Rufnummer, m=2 nur Name aus Telefonbuch)	* 7 4 9 m
AVA progr. (m=1..3 AVA (Tag,Nacht,Rufw.) nnn= Rufnr, oo1..oo5= Internnr.)	* 7 5 mnnn# oo
TFE AVA progr. (m=4..5 TFE(Tag,Nacht), x=TfeNr, t=Klingeltaster, oo1..oo5=Internnr.)	* 7 5 m(x)(t)oo
Anzahl Rufe bis Rufweiserschaltung (m= Rufnr, n=2..8)	* 7 5 7 m# n
Nahbereichsnummern löschen (m=0..9 Nahbereichsnr.)	* 7 6 0 m

Kennzifferprozeduren für die AGFEO AS 40

Programmierung

Nahbereichsnummern programmieren
(m=0..9 Nahbereichsnr., xxxx Vorwahl)

* 7 6 1 mxxxx

Sperrbereichsnummern löschen
(m=0..9 Nahbereichsnr.)

* 7 7 0 m

Sperrbereichsnummern programmieren
(m=0..9 Nahbereichsnr., xxxx Vorwahl)

* 7 7 1 mxxxx

Sperrnummern für Teilnehmer (m=0 aus, m=1 ein,
nn=Internnr.)

* 7 7 2 m nn

Handynummer1 (xxxx=freigeschaltete Rufnummer1)

* 7 7 8 xxxx

Internrufnummern programmieren
(m = 1..9,0 Portnr., entfällt bei AS34,AS40
nn = 1. Internnr., oo = 2. Internnr.
00 für Internnr. löschen)

* 7 8 0 (m)nnoo

Endgerätetypen programmieren
(m = 1..9,0 Portnr. entfällt bei AS34,AS40, n=1 Telefon,
n=2 Anrufbeantw., n=3 Fax, n=4 Funkzelle,
n=5 Modem, n=6 Kombiport,n=7 Audiomodul,
n=8 GSM, n=9 Voicebox)

* 7 8 1 (m)n

Internrufnummern interner S0 programmieren
(m = 1..9,0 S0 Teilnehmer, nn = Internnr.,
00 für Internnr. löschen)

* 7 8 2 mnn

Endgerätetypen interner S0 programmieren
(m = 1..9,0 Portnr.,n=1 Telefon, n=2 Anrufbeantw.,
n=3 Fax)

* 7 8 3 mn

Relaisnummern programmieren (m = 1..4 Relaisnr.,
nn = 1. Internnr., oo = 2. Internnr.,
00 für Internnr. löschen)

* 7 8 4 mnnoo

Relais programmieren (m=1..4 Relaisnr.,
n =0 Impulsrelais 3s., n=1 Ein-/ Ausrelais)

* 7 8 5 mn

Internrufnummer TFE progr. (x=TfeNr, t=Klingeltaster,
nn=Internnr. 00 für Internnr löschen)

* 7 8 6 (x)(t)nn

Internrufnummer der Schaltbox

* 7 8 7 nn

Kennzifferprozeduren für die AGFEO AS 40

Programmierung

Flashzeit am eigenen Port (n=2..6 à 200..600ms)	* 7 8 8 n
Dect Anmeldemodus (n=Slot in dem das DECT Modul steckt)	* 7 8 9 3 n
Dect abmelden (nn= Internnummer)	* 7 8 9 4 nn
Dect Antenne (n=Slot in dem das DECT Modul steckt, m=intern/extern)	* 7 8 9 5 nm
Dect Repeater (n=Slot in dem das DECT Modul steckt, m=1,2 mit/ohne)	* 7 8 9 6 nm
Dect alle abmelden	* 7 8 9 9 9